

<b>Модел</b>	<b>SM42HT47-1684A</b>	<b>SM57STH56-2804</b>	<b>SM57STH111-4004</b>	<b>SM86STH150-6204</b>	<b>SM86STH98-4004</b>
<b>Корпус Nema</b>	Nema 17	Nema 23	Nema 23	Nema 34	Nema 34
<b>Стъпка</b>	1.8° ± 5%	1.8° ± 5%	1.8° ± 5%	1.8° ± 5%	1.8° ± 5%
<b>Брой фази</b>	2	2	2	2	2
<b>Работно напрежение (V)</b>	2.8	2.5	3.6	3	3
<b>Работен ток (A)</b>	1.68	2.8	4	6.2	5
<b>Съпротивление на фаза (Ω)</b>	1.65 ± 10%	0.9 ± 10%	0.9 ± 10%	0.5 ± 10%	0.5 ± 10%
<b>Индуктивност на фаза (mH)</b>	2.3 ± 10%	2.4 ± 10%	3.8 ± 10%	5.3 ± 20%	4.2 ± 20%
<b>Въртящ момент (Nm)</b>	0.4	1.26	3	12	6.8
<b>Дължина (мм)</b>	48 ± 1	55 ± 1	111 ± 1	149 ± 1	98 ± 1
<b>Тегло (кг)</b>	0.34	0.70	1.70	5.00	4.00